

◆対応情報についてのご注意

動作確認情報を掲載する際は細心の注意をはらっておりますが、お客様の使用環境や個体差などにより動作不安定、もしくはお使いいただけない場合がありますので、動作を保証するものではありません。

また、対応は予告なく変更となる場合があります。

※アプリケーションは最新のものをご利用ください。

※以下の対応表は、Android 15の公開日以前に動作確認がとれた商品の対応一覧です。掲載されていない商品については、各商品ページにてご確認ください。

●対応リストの見方

- ・対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。
- … 対応、× … 非対応、- … 対象外 または 動作非確認
- ・商品に添付されているソフトウェアの対応については「ソフトウェア」の項目をご確認ください。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
CDレコ	CD-6WW	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-6WK	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-5WW	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-5WK	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CDRI-LU24IXA	CDレコミュージック	○	
	TAIR-D01LG	CDレコミュージック	○	
	CD-5WEW	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-5WEK	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-SEW	CDレコミュージック	○	
	CD-SEK	CDレコミュージック	○	
	CD-5WDW	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル	○	
	CD-5WDW/U	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル	○	
DVDミレル	DVRP-W8AI3	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル	○	
	DVRP-W8AI2	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル	○	
ADレコ	AD-1	CDレコミュージック	○	
LTEルーター	WN-CS300FR	MagicalFinder	○	
Wi-Fi（無線LAN） ルーター	WN-7T94XR	MagicalFinder	○	
	WN-7D36QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX6000XR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX5400QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX5400QR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DAX4200GR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3600XR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3600QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3000QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3000GR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3000GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DAX1800GRN	MagicalFinder	○	
	WN-DAX1800GR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX1800GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DAX1800GRW-Y	MagicalFinder	○	
	WN-DAX1800GR-IR	MagicalFinder	○	
	WN-DEAX1800GR	MagicalFinder	○	
	WN-DEAX1800GRW	MagicalFinder	○	
	WN-DEAX1800GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-TX4266GR-D	MagicalFinder	○	
	WN-TX4266GR	MagicalFinder	○	
	WN-TX4266GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DX2033GR	MagicalFinder	○	
	WN-DX2033GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DX1300GRN	MagicalFinder	○	
	WN-DX1300GNEX	MagicalFinder	○	
	WN-DX1300GNEX2	MagicalFinder	○	
	WN-DX1167GR	MagicalFinder	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	WN-DX1167GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DX1167GREX	MagicalFinder	○	
	WN-DX1200GR	MagicalFinder	○	
	WN-DX1200GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DX1200GR-IR	MagicalFinder	○	
	WN-SX300FR	MagicalFinder	○	
	WN-SX300FR/E	MagicalFinder	○	
	WN-PL1167EX03	MagicalFinder	○	
無線LAN中継機	WN-DAX1800EXP	MagicalFinder	○	
	WN-DX1300EXP	MagicalFinder	○	
	WN-AC1167EXP	MagicalFinder	○	
	WN-G300EXP	MagicalFinder	○	
アクセスポイント	WHG-DAX1800A	MagicalFinder	○	
	WHG-AC1750AF	MagicalFinder	○	
	WHG-AC1750A-E	MagicalFinder	○	
	WHG-AC1750AL	MagicalFinder	○	
ネットワークカメラ (Qwatch)	TS-NA230WP	QwatchView	○	
	TS-NS410W	QwatchView	○	
	TS-NS310W	QwatchView	○	
	TS-NS110W	QwatchView	○	
	TS-WRFE	QwatchView	○	
USBメモリー	BUMC-3F16G/K	-	○	
	BUMC-3F32G/K	-	○	
	BUMC-3F64G/K	-	○	
	BUMC-3F128G/K	-	○	
	U3C-STD16G/K	-	○	
	U3C-STD32G/K	-	○	
	U3C-STD64G/K	-	○	
	U3C-STD128G/K	-	○	
	U3C-STD16G/S	-	○	
	U3C-STD32G/S	-	○	
	U3C-STD64G/S	-	○	
	U3C-STD128G/S	-	○	
スティックSSD	SSPE-USC500B	-	○	
	SSPE-USC1B	-	○	
	SSPE-USC2B	-	○	
	SSPE-USC500/E	-	○	
	SSPE-USC1/E	-	○	
	SSPE-USC2/E	-	○	
オーディオミキサー	AD-BTMIX/HN	-	○	
オーディオサーバー	HDL-RA3HG	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RA2HF	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RA3HG/E	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RA2HF/E	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	RAHF-S1	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	RAHF-S2HG	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RA2TB	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RA4TB	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RAS2T	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RA4TBU	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RAS2TU	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RA2H	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RA1S	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL-RA2H/E	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-RA1S/E	MagicalFinder fidata Music APP 標準ブラウザ(設定)	○	
NAS	HDL-TA1	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-TA2	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-TA3	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-TA4	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-TA1/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-TA2/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-TA3/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL-TA4/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL6-HA6B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL6-HA12B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL6-HA24B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL6-HA36B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL6-HA48B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-HA4EXB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-HA8EXB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-HA16EXB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-HA24EXB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-HA32EXB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-HA2B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-HA4B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-HA8B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-HA12B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-HA16B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-HA4-UB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL4-HA8-UB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-HA16-UB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-HA24-UB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-HA32-UB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-HA64-UB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX2WB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX4WB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX6WB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX8WB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX12WB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX16WB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-HA2B/TM5	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-HA4B/TM5	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-HA8B/TM5	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-XA4B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-XA8B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-XA16B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-XA32B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-XA2B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-XA4B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-XA8B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-XA16B	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-XA4-UB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-XA8-UB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-XA16-UB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL4-XA32-UB	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-XA2B/TM5	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-XA4B/TM5	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-XA8B/TM5	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL-AAX1	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX2	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX3	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX4	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX6	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX8	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX2/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX3/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX4/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX6/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX8/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX1W	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX2W	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX3W	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX4W	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX6W	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL-AAX8W	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX2	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX4	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX6	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX8	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX12	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX16	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX0/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX2/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX4/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX6/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX8/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-AAX12/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-AAX16/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー	○	
	HDL2-TA2	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA4	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA6	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA8	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA2/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA4/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA6/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA8/E	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA2SOHO	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA4SOHO	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA6SOHO	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
	HDL2-TA8SOHO	MagicalFinder Remote Link Files ホームネットワークチェッカー 標準ブラウザ(設定)	○	
fidata	HFAS1-H40	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-S10	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-S10/K	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-XS20	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-XS20/K	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-S20	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-S21	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-HN80	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-S10U	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-XS20U	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-XS20U/K	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS1-S10UJ	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HFAS1-XS20UJ	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
	HFAS2-X40	Magical Finder fidata Music App 標準ブラウザ(設定)	○	
RECBOX	HVL-RS2	DR Controller Magical Finder 標準ブラウザ(設定)	○	DR Controllerは非対応です。
	HVL-RS3	DR Controller Magical Finder 標準ブラウザ(設定)	○	DR Controllerは非対応です。
	HVL-RS4	DR Controller Magical Finder 標準ブラウザ(設定)	○	DR Controllerは非対応です。
	HVL-LS2	DR Controller Magical Finder 標準ブラウザ(設定)	○	DR Controllerは非対応です。
	HVL-LS3	DR Controller Magical Finder 標準ブラウザ(設定)	○	DR Controllerは非対応です。
	HVL-LS4	DR Controller Magical Finder 標準ブラウザ(設定)	○	DR Controllerは非対応です。
映像機器／チューナー	HVTR-T3HD1	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	HVTR-T3HD2	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	HVTR-T3HD4	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	HVTR-T3HD1T	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	HVTR-T3HD2T	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	HVTR-T3HD4/E	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	HVTR-T3HDZ1T	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	HVTR-T3HDZ2T	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	HVTR-BCTX3	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	HVTR-BCTZ3	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	HVTR-BCTZ2/E	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	EX-BCTX2	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	GV-NTX2	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	GV-NTX1	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
	GV-NTX1A	REC-ON App	○	●Android11.0以降のOSでご使用のお客様へ 持ち出し機能を使用して持ち出しコンテンツをストレージ(内蔵メモリ・SDカード)に保存している場合、アプリのアンインストール、再インストール又は端末初期化 を行いますと、保存されたコンテンツは再生できなくなります。
アプリ	MagicalFinder	-	○	
	ホームネットワークチェッカー	-	○	
	Wi-Fiミレル	-	○	
	Remote Link Files	-	○	
	時間割看板2	-	○	
液晶ディスプレイ	LCD-CU271AB-F	-	○	
	LCD-CU271AB-FX	-	○	
	EX-CU271AB-F	-	○	
	LCD-GCU271HXAB	-	○	
	EX-GCU271HXAB	-	○	
	LCD-GCQ321HXDB	-	○	
	EX-LDGCQ321HDB	-	○	
	LCD-GCWQ341XDB	-	○	
	LCD-GC251RXAB	-	○	
	LCD-CF161XDB-M	-	○	
	EX-LDC161DBM	-	○	
	LCD-CF161XDB-MT	-	○	
	LCD-YC171DX	-	○	
	EX-YC171D	-	○	
	LCD-CF131XDB-M	-	○	
	EX-LDC131DBM	-	○	
	LCD-CF241EDB	-	○	
	LCD-CF241EDW	-	○	
	LCD-CF241EDB-F	-	○	
	LCD-CF241EDW-F	-	○	
	LCD-CF241EDB-FR	-	○	
	LCD-CF241EDW-FR	-	○	
	LCD-CF241EDB-A	-	○	
	LCD-CF241EDB-A/E	-	○	
	LCD-CF241EDW-A	-	○	
	LCD-CF241EDW-A/E	-	○	
	LCD-CF271EDB	-	○	
	LCD-CF271EDW	-	○	
	LCD-CF271EDB-F	-	○	
	LCD-CF271EDW-F	-	○	
	LCD-CF271EDB-A	-	○	
	LCD-CF271EDB-A/E	-	○	
	LCD-CF271EDW-A	-	○	
	LCD-CF271EDW-A/E	-	○	
	LCD-CU651EDB-T	-	○	
	LCD-GC251RXAB/N	-	○	
	LCD-C221DB	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-C221DW	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-C221DBX	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	EX-C221DB	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	EX-C221DW	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-C221DB-F	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-C221DW-F	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-C221DB-FX	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	EX-C221DB-F	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	EX-C221DW-F	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-BC241DB-F	-	○	
	LCD-BC241DW-F	-	○	
	LCD-BCQ271DB-F	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-BCQ271DW-F	-	○	
	LCD-YC172AX	-	○	
	LCD-YC172A-FX	-	○	
	LCD-YC162HX	-	○	
	LCD-YC162H-FX	-	○	
	LCD-C221DB-AG	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-C221DB-F-AG	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-C221DW-AG	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-C221DW-F-AG	-	○	Androidの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-CU271AB-F-AG	-	○	
	LCD-BC241DB-F-AG	-	○	
	LCD-BC241DW-F-AG	-	○	
	LCD-BCQ271DB-F-AG	-	○	
	LCD-BCQ271DW-F-AG	-	○	
	LCD-YC172A-FX-AG	-	○	
	LCD-YC172AX-AG	-	○	
	LCD-YC171DX-AG	-	○	
	LCD-CU651EDB-T-AG	-	○	
	LCD-CF161XDB-M-AG	-	○	
	LCD-CF161XDB-MT-AG	-	○	