

◆対応情報についてのご注意

動作確認情報を掲載する際は細心の注意をはらっておりますが、お客様の使用環境や個体差などにより動作不安定、もしくはお使いいただけない場合がありますので、動作を保証するものではありません。
また、対応は予告なく変更となる場合があります。

※アプリケーションは最新のものをご利用ください。
※以下の対応表は、「iPhone 16（Plus／Pro／Pro Max）対応情報」の公開日以前に動作確認がとれた商品の対応一覧です。
掲載されていない商品については、各商品ページにてご確認ください。

●対応リストの見方

- ・対応リストに記載されているマークは、以下の通りです。
○ … 対応、× … 非対応、- … 対象外 または 動作非確認
- ・商品に添付されているソフトウェアの対応については「ソフトウェア」の項目をご確認ください。

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
CDレコ	CD-6WW	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-6WK	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-5WW	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-5WK	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CDRI-LU24IXA	CDレコミュージック	○	
	TAIR-D01LG	CDレコミュージック	○	
	CD-5WEW	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-5WEK	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル for CDレコ	○	
	CD-SEW	CDレコミュージック	○	
	CD-SEK	CDレコミュージック	○	
	CD-5WDW	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル	○	
	CD-5WDW/U	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル	○	
DVDミレル	DVRP-W8AI3	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル	○	
	DVRP-W8AI2	CDレコミュージック	○	
		DVDミレル	○	
ADレコ	AD-1	CDレコミュージック	○	
LTEルーター	WN-CS300FR	MagicalFinder	○	
LTEドングル	UD-USC1	-	×	※iOSは非対応です。
無線LANルーター	WN-7T94XR	MagicalFinder	○	
	WN-7D36QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX6000XR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX5400QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX5400QR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DAX4200GR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3600XR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3600QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3000QR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3000GR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX3000GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DAX1800GRN	MagicalFinder	○	
	WN-DAX1800GR	MagicalFinder	○	
	WN-DAX1800GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DAX1800GRW-Y	MagicalFinder	○	
	WN-DAX1800GR-IR	MagicalFinder	○	
	WN-DEAX1800GR	MagicalFinder	○	
	WN-DEAX1800GRW	MagicalFinder	○	
	WN-DEAX1800GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-TX4266GR-D	MagicalFinder	○	
	WN-TX4266GR	MagicalFinder	○	
	WN-TX4266GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DX2033GR	MagicalFinder	○	
	WN-DX2033GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DX1300GRN	MagicalFinder	○	
	WN-DX1300GNEX	MagicalFinder	○	
	WN-DX1300GNEX2	MagicalFinder	○	
	WN-DX1167GR	MagicalFinder	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	WN-DX1167GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DX1167GREX	MagicalFinder	○	
	WN-DX1200GR	MagicalFinder	○	
	WN-DX1200GR/E	MagicalFinder	○	
	WN-DX1200GR-IR	MagicalFinder	○	
	WN-SX300FR	MagicalFinder	○	
	WN-SX300FR/E	MagicalFinder	○	
無線LAN中継機	WN-DAX1800EXP	Magical Finder	○	
	WN-DX1300EXP	Magical Finder	○	
	WN-AC1167EXP	Magical Finder	○	
	WN-G300EXP	Magical Finder	○	
アクセスポイント	WHG-DAX1800A	MagicalFinder	○	
	WHG-AC1750AF	MagicalFinder	○	
	WHG-AC1750A-E	MagicalFinder	○	
	WHG-AC1750AL	MagicalFinder	○	
ネットワークカメラ (Qwatch)	TS-NA230WP	QwatchView	○	
	TS-NS410W	QwatchView	○	
	TS-NS310W	QwatchView	○	
	TS-NS110W	QwatchView	○	
	TS-WRFE	QwatchView	○	
		QrecView	○	
家電リモコン	HS-IRR01	おうちスマート	○	
USBメモリー	BUMC-3F16G/K	-	○	
	BUMC-3F32G/K	-	○	
	BUMC-3F64G/K	-	○	
	BUMC-3F128G/K	-	○	
	U3C-STD16G/K	-	○	
	U3C-STD32G/K	-	○	
	U3C-STD64G/K	-	○	
	U3C-STD128G/K	-	○	
	U3C-STD16G/S	-	○	
	U3C-STD32G/S	-	○	
	U3C-STD64G/S	-	○	
	U3C-STD128G/S	-	○	
	U3C-HP16G	-	○	
	U3C-HP32G	-	○	
	U3C-HP64G	-	○	
SSD	SSPE-USC500B	-	○	
	SSPE-USC1B	-	○	
	SSPE-USC2B	-	○	
	SSPE-USC500/E	-	○	
	SSPE-USC1/E	-	○	
	SSPE-USC2/E	-	○	
	SSPA-USC500K	-	○	
	SSPA-USC1K	-	○	
	SSPA-USC2K	-	○	
	SSPA-USC1K/E	-	○	
	SSPA-USC2K/E	-	○	
オーディオミキサー	AD-BTMIX/HN	-	○	
オーディオサーバー	HDL-RA3HG	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RA2HF	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RA3HG/E	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RA2HF/E	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	RAHF-S1	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	RAHF-S2HG	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RA2TB	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RA4TB	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RAS2T	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RA4TBU	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RAS2TU	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
Soundgenic	HDL-RA2H	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RA1S	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RA2H/E	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-RA1S/E	fidata Music App	○	
		Magical Finder	○	
NAS	HDL-TA1	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-TA2	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-TA3	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-TA4	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-TA1/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-TA2/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-TA3/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-TA4/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-TAS120	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-TAS240	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA2	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA4	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA6	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA8	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA2/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA4/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA6/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA8/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA2SOHO	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA4SOHO	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA6SOHO	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-TA8SOHO	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL6-HA6B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL6-HA12B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL6-HA24B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL6-HA36B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL6-HA48B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL6-HA96B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA4EXB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA8EXB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA16EXB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA24EXB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA32EXB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-HA2B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-HA4B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-HA8B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-HA12B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-HA16B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-HA2B/TM5	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-HA4B/TM5	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-HA8B/TM5	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA4-UB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA8-UB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA16-UB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA24-UB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA32-UB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-HA64-UB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-XA4B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-XA8B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-XA16B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-XA32B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-XA2B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-XA4B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-XA8B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-XA16B	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-XA2B/TM5	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-XA4B/TM5	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-XA8B/TM5	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-XA4-UB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-XA8-UB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-XA16-UB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL4-XA32-UB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	BCSP-XAUTN4	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	BCSP-XAUTN8	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX1W	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX2W	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX3W	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX4W	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX6W	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX8W	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL2-AAX2WB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX4WB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX6WB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX8WB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX12WB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX16WB	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX1	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX2	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX3	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX4	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX6	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX8	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX2/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX3/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX4/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX6/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL-AAX8/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX2	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX4	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX6	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX8	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX12	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX16	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX0/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX2/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX4/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX6/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX8/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX12/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HDL2-AAX16/E	Remote Link Files	○	
		Magical Finder	○	
	HVL-RS2	Magical Finder	○	
	HVL-RS3	Magical Finder	○	
	HVL-RS4	Magical Finder	○	
	HVL-RS6	Magical Finder	○	
	HVL-RS8	Magical Finder	○	
	HVL-LS2	Magical Finder	○	
	HVL-LS4	Magical Finder	○	
	HVL-LS6	Magical Finder	○	
	HVL-LS8	Magical Finder	○	
	HDL4-Z22SI3B04	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B08	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B16	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B32	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B48	Magical Finder	×	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	HDL4-Z22SI3B64	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B80	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SATB04	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SATB08	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SATB16	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SATB32	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22WATB04	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22WATB08	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22WATB16	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22WATB32	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22SI3B02	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22SI3B04	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22SI3B08	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22SI3B16	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22SATB02	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22SATB04	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22SATB08	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22SATB16	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22WATB02	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22WATB04	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22WATB08	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22WATB16	Magical Finder	×	
	HDL2-Z10ATB02	Magical Finder	×	
	HDL2-Z10ATB04	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B04U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B08U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B16U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B32U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B48U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B64U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SI3B80U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SATB04U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SATB08U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SATB16U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22SATB32U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22WATB04U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22WATB08U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22WATB16U	Magical Finder	×	
	HDL4-Z22WATB32U	Magical Finder	×	
	HDL2-Z22SI3A02B	MagicalFinder	×	
	HDL2-Z22SI3A04B	MagicalFinder	×	
	HDL2-Z22SI3A08B	MagicalFinder	×	
	HDL2-Z22SATA02B	MagicalFinder	×	
	HDL2-Z22SATA04B	MagicalFinder	×	
	HDL2-Z22SATA08B	MagicalFinder	×	
	HDL2-Z22SATA16B	MagicalFinder	×	
	HDL4-Z22SATA32B	MagicalFinder	×	
	HDL4-Z22SATA32UB	MagicalFinder	×	
	HDL2-Z22WATA02B	MagicalFinder	×	
	HDL2-Z22WATA04B	MagicalFinder	×	
	HDL2-Z22WATA08B	MagicalFinder	×	
	HDL2-Z22WATA16B	MagicalFinder	×	
	HDL4-Z22WATA04B	MagicalFinder	×	
	HDL4-Z22WATA16B	MagicalFinder	×	
	HDL4-Z22WATA32B	MagicalFinder	×	
	HDL4-Z22WATA08UB	MagicalFinder	×	
	HDL4-Z22WATA16UB	MagicalFinder	×	
	HDL4-Z22WATA32UB	MagicalFinder	×	
映像機器／チューナー	HVTR-T3HD1	REC-ON App	○	
	HVTR-T3HD2	REC-ON App	○	
	HVTR-T3HD4	REC-ON App	○	
	HVTR-T3HD1T	REC-ON App	○	
	HVTR-T3HD2T	REC-ON App	○	
	HVTR-T3HD4/E	REC-ON App	○	
	HVTR-T3HDZ1T	REC-ON App	○	
	HVTR-T3HDZ2T	REC-ON App	○	
	HVTR-BCTX3	REC-ON App	○	
	EX-BCTX2	REC-ON App	○	
	HVTR-BCTZ3	REC-ON App	○	
	HVTR-BCTZ2/E	REC-ON App	○	
	GV-NTX1A	REC-ON App	○	
	GV-NTX2	REC-ON App	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
ディスプレイアクセサリ	US3C-DA/HDR	-	○	表示に異常がある場合はHDMIケーブルを抜き差ししてください。
	US3C-DA/DP	-	○	表示に異常がある場合はDisplayPortケーブルを抜き差ししてください。
アプリ	Magical Finder	-	○	
	Wi-Fiミレル	-	○	
	Remote Link Files	-	○	
	時間割看板2	-	○	
fidata	HFAS1-H40	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-S10	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-S10/K	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-XS20	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-XS20/K	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-S20	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-S21	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-HN80	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-S10U	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-XS20U	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-XS20U/K	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-S10UJ	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS1-XS20UJ	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
	HFAS2-X40	Magical Finder	○	
		fidata Music App	○	
グラフィック関連	WHD-4KTR1	-	○	※音声再生時に音が途切れる場合があります。
液晶ディスプレイ	LCD-CU271AB-F	-	○	
	LCD-CU271AB-FX	-	○	
	EX-CU271AB-F	-	○	
	LCD-GCU271HXAB	-	○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	EX-GCU271HXAB	-	○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	LCD-GCQ321HXDB	-	○	
	EX-LDGCQ321HDB	-	○	
	LCD-GCWQ341XDB	-	○	iphoneの電源を切り再起動を行った後、ディスプレイ表示に異常がある場合は、USB-Cケーブルを抜き差ししてください。
	LCD-GC251RXAB	-	○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	LCD-CF161XDB-M	-	○	・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なACアダプタを別途ご用意いただく必要があります。
	EX-LDC161DBM	-	○	・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なACアダプタを別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-CF161XDB-MT	-	○	・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なACアダプタを別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-YC171DX	-	○	・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なACアダプタを別途ご用意いただく必要があります。
	EX-YC171D	-	○	・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なACアダプタを別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-CF131XDB-M	-	○	
	EX-LDC131DBM	-	○	
	LCD-CF241EDB	-	○	
	LCD-CF241EDW	-	○	
	LCD-CF241EDB-F	-	○	
	LCD-CF241EDW-F	-	○	
	LCD-CF241EDB-FR	-	○	
	LCD-CF241EDW-FR	-	○	
	LCD-CF241EDB-A	-	○	

カテゴリ	型番	対応アプリ	確認結果	備考
	LCD-CF241EDB-A/E	-	○	
	LCD-CF241EDW-A	-	○	
	LCD-CF241EDW-A/E	-	○	
	LCD-CF271EDB	-	○	
	LCD-CF271EDW	-	○	
	LCD-CF271EDB-F	-	○	
	LCD-CF271EDW-F	-	○	
	LCD-CF271EDB-A	-	○	
	LCD-CF271EDB-A/E	-	○	
	LCD-CF271EDW-A	-	○	
	LCD-CF271EDW-A/E	-	○	
	LCD-CU651EDB-T	-	○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。 ・USB-CtoCケーブル接続時のみ、タッチ操作可能です。 ※タッチが効かない時は、以下の設定を行ってください。 設定→アクセシビリティ→タッチ→AssistiveTouch
	LCD-GC251RXAB/N	-	○	・正常に表示されない時、映像ケーブルの抜き差しやディスプレイ側で入力切替操作が必要です。
	LCD-C241DB	-	○	
	LCD-C241DW	-	○	
	LCD-C241DBX	-	○	
	EX-C241DB	-	○	
	EX-C241DW	-	○	
	LCD-C241DB-F	-	○	
	LCD-C241DW-F	-	○	
	LCD-C241DB-FX	-	○	
	EX-C241DB-F	-	○	
	EX-C241DW-F	-	○	
	LCD-C271DB	-	○	
	LCD-C271DW	-	○	
	LCD-C271DBX	-	○	
	EX-C271DB	-	○	
	EX-C271DW	-	○	
	LCD-C271DB-F	-	○	
	LCD-C271DW-F	-	○	
	LCD-C271DB-FX	-	○	
	EX-C271DB-F	-	○	
	EX-C271DW-F	-	○	
	LCD-BC241DB-F	-	○	
	LCD-BC241DW-F	-	○	
	LCD-BCQ271DB-F	-	○	
	LCD-BCQ271DW-F	-	○	
	LCD-YC172AX	-	○	・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なACアダプタを別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-YC172A-FX	-	○	・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なACアダプタを別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-YC162HX	-	○	・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なACアダプタを別途ご用意いただく必要があります。
	LCD-YC162H-FX	-	○	・iPhone側へ給電する場合、ディスプレイに27W以上給電可能なACアダプタを別途ご用意いただく必要があります。